



mm/inch

SOLUTIONS POUR CÂBLES

MANCHON DE CÂBLES PHA 500

MANCHON DE CÂBLES

Pour la touche finale, combinez un support TURN (orientable) avec le manchon de câbles. Il permet de rassembler et de dissimuler intelligemment les câbles qui descendent de l'arrière de votre téléviseur vers le mur.

Le manchon de câbles se ferme facilement autour de vos câbles. Il peut être retourné si vous préférez un extérieur argent/gris et/ou partiellement replié si la longueur standard est trop importante.

Le manchon de câbles a été conçu pour être utilisé avec un support Physix TURN (orientable), mais il convient également parfaitement pour d'autres situations dans lesquelles vous souhaitez rassembler et dissimuler des câbles. Et vous pouvez utiliser deux manchons de câbles à la suite pour dissimuler de plus grandes longueurs de câbles.